



EAUZONNET

Pour un environnement sain



Voyant d'alimentation

Buse de brumisation

Bouton d'activation

Volume d'eau visible



O3SPRAY MAX... ***l'arme fatale !***

Générateur portatif d'eau ozonée.

Compact et ergonomique, O3SPRAY MAX transforme instantanément l'eau du robinet en une solution nettoyante et désinfectante pour tous types de surfaces sans aucun produit chimique !
Brumisation avec une portée de 2 mètres.

DOMAINES D'UTILISATION

Domestique

Bureaux

Collectivités

Commerces / Horeca

Clubs de sport

EHPAD

Cabinets médicaux

Ecoles / crèches ...



O3 SPRAY MAX Code 1509

Interrupteur

Témoin LED

Port de
charge USB
type C



CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : 230 x 80 x 205mm
- > Poids : 1 kg
- > Taille du réservoir : 350 ml
- > Temps de charge : 3 heures
(4 h pour la première charge avant utilisation)
- > Type d'eau : eau du robinet, froide
eau douce (ou filtrée)
- > Température de l'eau : de 4 à 35°C
- > Batterie lithium 2500 mAh 12V DC
- > Câble USB Type C pour la mise en charge

PERFORMANCES

- > Autonomie : production de 1,5 litre
- > Concentration Ozone : 1,91 ppm
- > Brumisateur avec portée allant jusqu'à 2 mètres

INDICATEURS LED

Voyant LED d'alimentation à l'arrière de l'appareil

- Rouge = nécessite une charge
- Orange = en cours de charge
- Bleu = complètement chargé

Voyant LED de fonctionnement sur le panneau
avant près de la buse

Bleu : O3SPRAYMAX fonctionne normalement.

attention voyant rouge : indique que l'appareil
ne produit pas d'eau ozonée, même s'il est encore
capable de pulvériser de l'eau.

STOCKAGE

Vider le réservoir d'eau si l'appareil ne sera pas
utilisé pendant 5 jours ou plus.

Stocker l'appareil dans un endroit frais et sec
directement à l'abri de la chaleur et de la lumière
prolongée du soleil.

GARANTIE

2 ans ou 1 000L, au premier échu.



Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet

O3 SPRAY MAX

Code 1509



MODE D'EMPLOI



1 / CHARGER

Se recharge grâce au cordon avec port USB Type C (livré avec l'appareil)
voyant bleu clignotant : charge terminée. Débrancher l'appareil

Remarque : O3SPRAYMAX ne fonctionnera pas pendant le chargement



2 / REMPLIR

Dévisser le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre pour le détacher
Remplir avec de l'eau froide du robinet jusqu'à la ligne d'indication de niveau max
Remplir avec de l'eau du robinet, de l'eau douce ou filtrée.

La température de l'eau doit être inférieure à 35 °C. N'ajouter aucun produit !
Revisser le réservoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



3 /METTRE EN ROUTE

À l'arrière de l'O3SPRAYMAX, positionner l'interrupteur d'alimentation sur ON.



3 /BRUMISER

Ciblez l'objet et appuyez sur la gâchette de la poignée
de l'appareil pour commencer le nettoyage en pulvérisant à une distance d'environ 20
cm. Essuyer le surplus avec une microfibre ou laisser sécher à l'air libre, l'eau ozonée résiduelle
s'évapore sans laisser de traces !